



ÜBER开水机 1000680	尺寸
· 内置排水管、秤和计时器 · 0.1°水温精度, 配备有已获专利的APLogic™软件 · 可变手动控制流速操纵杆用于流向控制	· 每小时156杯 (180ml) · 每小时28升输出

高精度手工沏泡站, 适用于追求完美的手冲咖啡店或专业茶店。

名称 订单代码	230V电源	随时提取 容量	柜面上尺寸 (直径×宽 ×高) mm	柜面下尺寸 (直径×宽 ×高) mm	龙头-滴水盘 距离(mm)	水管要求
Über开水机 1000680	2.8kW	5.6 L	470 x 250 x 400	405 x 190 x 490	246	3/4英寸BSP

ÜBER 开水机		
台面开孔	机柜间隙	ÜBER 开水机 1000680
电气安装程序 安装设备时, 务必遵守当地法规和标准。标准版本配有3引脚英标插头。欧洲型号则配备2引脚CEE-7欧标插头。美国型号将配备合适的美标插头。在设备易于接近的范围内, 应有合适的电源插座, 以便在必要时可以轻松断开电源。 水管安装程序 → 确保设备根据当地管道和用水法规进行安装。 → 要求的主管道水压 (范围) : 14.5-145 psi (100-1000 kPa, 0.1-1 MPa)。 → 需在根据您所处地方的水质考虑使用净水器等设备。 → 设备配备有3/4英寸的BSP接头。 → 打开水阀, 冲洗水管, 清除水管中的杂质、灰尘等。应放掉数几升水, 确保管道冲洗干净, 特别是对于新安装的设备。 → 将进水管连接到开水机的进水阀上。确保进水管的接头上安装有密封垫圈。 → 打开水阀并检查是否有泄漏。 → 本设备须安装适当的回流保护装置, 以符合所在地联邦、州和地方法规。		
首次操作开水机 → 检查并确保所有安装程序已执行到位。 → 确保水阀打开。 → 将开水机插头插入合适的电源插座中, 并按下位于底部的电源按钮。 → 开水机将开始进水, 直至达到中间水位探头, 然后开始加热。 → 显示屏上将显示“PRIME FILL”且“TANK TEMP”将显示水箱中的水温。 → 当温度达到设定的待机温度时, 开水机将少量进水, 以确保温度稳定。 → 在此阶段, 显示屏将显示“PRIME READY”, 且“BOOST”按钮将启用。 → 一旦水箱中的水位达到高水位探头 (满水位), 加热管将停止加热, 显示屏将显示“PRIME READY FULL”。 → 此时, 开水机可用。		